

# 安全スイッチ取り付けガイド

本内容の手順を進める前に、機械に付属の「Quick Start Guide」と機体カバーに付属の「機体カバー 取り付けガイド」をお読みください。なお、以下の手順を行う前に、機械の出荷用ボルトを外し、機械に機体カバーを取り付けておく必要があります。

必要なもの:

- Pocket NC V2 機体カバー
- Pocket NC V2 本体
- 安全スイッチ取り付けキット
  - ミニリードスイッチ
  - スイッチマウント
  - M3x14 ボタン・ヘッドネジ×2
  - M3 ナット×2
  - ワイヤークリップ×4
  - 1.25 mm (0.05 inch) 六角レンチ

必要な工具

- 2 mm 六角レンチドライバー

## 安全スイッチの取り付け



- 1) スイッチの取り付け  
スイッチマウントを、M3のネジとナットを使って機体カバーに取り付けます。  
2mm六角レンチドライバーを使って、軽く締め付けてください。



2) 小型リードスイッチの取り付け

スイッチをスイッチマウントの溝にスライドさせます。1.25mm(0.05 inch)の六角レンチで止めねじを締めます。ぴったりとはまるまで締めてください。締めすぎにご注意ください。



3) マグネットマウントの取り付け

マグネットマウントに2本のM4セットスクリューを十分にねじ込みます。蓋の発泡スチロールのガスケットを剥がします。マウントをエンクロージャーの蓋のフランジの上に滑らせ、フランジの端に突き当てます。2mmの六角レンチを使用して、止めネジをしっかりと締め付けます。蓋のガスケットを希望の位置まで切り取ります。



4) ワイヤークリップの取り付け

ワイヤークリップをペンチなどで広げます。下図は推奨の取り付け位置です。  
ドライバーなどの先端で、ワイヤーをワイヤークリップの間に押し込んでください。





5) 安全スイッチを本機のサイドカバープレートに差し込みます。

